




# MILK FROTHER CAFFÈ LATTE EKF001



FI

Lapset ja fyysisesti tai henkisesti heikentyneet henkilöt voivat käyttää laitetta heidän turvallisuutensa takaavien henkilöiden valvonnassa. \*Laitte ei ole lelu. \*Älä käytä laitetta muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. \*Älä koskaan käytä lisävarusteita, joita ei ole toimitettu laitteen mukana ja joita valmistaja ei suosittele. \*Älä säilytä tai aseta laitetta tai sen lisävarusteita kuumien pintojen lähelle. \*Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön, älä käytä sitä teollisuusympäristössä tai ulkona. \*Säilytä kuivassa, viileässä paikassa (0–400 °C), vältä auringonvaloa. \*Valmistaja ei ota vastuuta tuotteen ja sen lisävarusteiden virheellisestä käytöstä aiheutuvista vahingoista. Aseta paristot paikalleen, vedä kansi (1) ulos ja aseta paristot ohjeiden mukaisesti. Sulje. Aseta vispilä (2) maitoon ja paina sitten painiketta (3) ja pidä sitä painettuna. Vatkaa, kunnes saavutat halutun tuloksen. Vispilän on oltava käytön aikana upotettuna maitoon. Lasin on oltava ¼ vaahdotettua maitoa, koska se kaksinkertaistaa tilavuutensa. Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen luvussa "Puhdistus ja huolto" olevien ohjeiden mukaisesti. PUHDISTUS JA HUOLTO: 1. Puhdista laitteen ulkopinnat pehmeällä, kostealla liinalla ja saippualla. 2. Älä käytä liuottimia, voimakkaita pesuaineita tai teräviä esineitä, koska ne voivat vahingoittaa laitteen koteloaa. 3. Älä kaada vettä tai muuta nestettä laitteen päälle. Tekniset tiedot: Virrankulutus: 2 x AA-paristoa, eivät sisälly pakkaukseen.

**TAKUU JA ASIAKASPALVELU** Laitteemme tarkastetaan huolellisesti, ennen kuin ne toimitetaan jälleen myyntiin. Jos laite on kaikesta huolimatta vioittunut tuotannon tai kuljetuksen aikana, palauta se jälleenmyyjällemme. Laissa säädettyjen oikeuksien lisäksi ostajalla on oikeus seuraaviin takuukorvauksiin: Laitteella on 2 vuoden takuu ostopäivästä lukien. Mikäli sinulla on viallinen tuote, voit palauttaa suoraan myyntipisteeseen, josta hankit tuotteen. Takuu ei kata vikoja, jotka aiheutuvat laitteen virheellisestä käsittelystä, säilytyksestä, ulkopuolisten suorittamista muutoksista tai korjauksista tai muiden kuin alkuperäisosien asentamisesta laitteeseen. Säilytä aina kuitti, ilman kuittia et voi vaatia mitään takuun puitteissa. Vauriot, jotka johtuvat ohjekirjan noudattamatta jättämisestä, aiheuttavat takuun raukeamisen, jos tämä johtaa seurannaisiin vahinkoihin, emme ole vastuussa. Meitä ei voi myöskään pitää vastuullisena materiaalisista vahingoista tai henkilökohtaisista vammoista, jotka johtuvat laitteen epäasiallisesta käytöstä tai jos käyttöohjeita ei noudateta. Vauriot lisävarusteille eivät tarkoita koko laitteen ilmaista vaihtoa.

Maahantuonti: Oy Udda Finland Ltd

Direktiivin 2012/19/EU mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen talousjätteen mukana on kielletty. Näiden laitteiden osat on kierrätettävä tai hävitettävä erikseen. Muutoin niistä voi vapautua ympäristölle ja ihmisten terveydelle vaarallisia ja haitallisia aineita.

Lain mukaan jokaisen kuluttajan on palautettava tarpeettomat tai jätteenkierrätyslaitteet valmistajille, jälleenmyyjille tai jätehuoltolaitoksille. Tarkemmat ehdot määräytyvät kansallisen lainsäädännön mukaan.

